

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ SCA(KEY)-FM3-RU

УСТРОЙСТВО START-CAN

НОМЕР ДОКУМЕНТА

ДАТА РЕВИЗИИ 20190214



внимание

Изготовитель не несет ответственности за любые электрические повреждения в результате неправильной установки данного продукта, будь то повреждение самого транспортного средства или установленного устройства. Это устройство должно быть установлено квалифицированным специалистом. Данное руководство было написано для техников, имеющих надлежащую подготовку, определенный уровнь профессионализма и знаний. Пожалуйста, изучите руководство по установке, прежде чем начинать работу.





ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1- Подключите модуль к компьютеру

2- Авторизуйтесь на сайте своей учетной записью Weblink

3- Загрузите прошивку в модуль (модули поставляются без прошивки)

4- Используйте необходимые аксессуары (аксессуары поставляются отдельно)



Automotive Data Solutions Inc. © 2019

www.idatalink.com/ru



				ХАРАКТЕРИСТИКИ			
MAPKA	٨	год выпуска	ТИП УСТАНОВКИ	ОБХОД ШТАТНОГО ИММОБИЛАЙЗЕРА			
	С-Мах со стандартным ключом	2013-15	2	•			
	Edge со стандартным ключом	2011-14	1	•			
	Еscape со стандартным ключом	2013-16	2	•			
	Explorer со стандартным ключом	2011-15	1	•			
	F150 со стандартным ключом	2011-14	1	•			
BD	F250/Super Duty	2011-16	1	•			
R	Fiesta со стандартным ключом	2014-16	2	•			
	Flex со стандартным ключом	2013-15	1	•			
	Focus со стандартным ключом	2012-15	2	•			
	Taurus со стандартным ключом	2013-15	1	•			
	Transit со стандартным ключом	2015-16	1	•			
	Transit Connect со стандартным ключом	2014-15	2	•			
LINCOLN	МКХ со стандартным ключом	2011-15	1	•			

STARTCAN

6 PIN БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ

10 PIN ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ

СОСТАВ УПАКОВКИ

МОДУЛЬ ОБХОДА



7 РІЛ БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ	4 PIN ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ
З РІН БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ	



РАСПИНОВКА РАЗЪЁМА ПИТАНИЯ МОДУЛЯ ОБХОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОТОКОЛА "IDATALINK 2-WAY"



ПРОГРАММАТОР "WEBLINK" ИЛИ "WEBLINK MINI" (ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПРОШИВКИ МОДУЛЯ, ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)





MAPKA	модель	год выпуска	вывод Разъёма	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЪЁМА	цвет Разъёма	КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА	НОМЕР КОНТАКТА	цвет провода	Полярность	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
			ТХ	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
	Edge	2011 1/	RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
		2011-14	PATS +12V	C252	Черный	04	01	Фиолетовый/Оранжевый	(+)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	[-]	На замке зажигания
	Fxplorer		ТХ	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
		2011-15	RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Красный или Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			PATS +12V	C252	Черный	04	01	Фиолетовый/Оранжевый	(+)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	[-]	На замке зажигания
			ТХ	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
	F150	2011-14	RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			PATS +12V	C252	Черный	04	01	Фиолетовый/Оранжевый	(+)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	[-]	На замке зажигания
_		2011-16	TX	C252	Черный	04	03	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
ORI	F250 / Super Duty		RX	C252	Черный	04	04	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
Ē			PATS +12V	C252	Черный	04	01	Фиолетовый/Оранжевый	(+)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	[-]	На замке зажигания
	Flex	2013-15	ТХ	C252	Черный	04	03	Желтый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			PATS +12V	C252	Черный	04	01	Фиолетовый/Оранжевый	(+)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный/Белый	(-)	На замке зажигания
			TX	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
	Taurus	2013-15	RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
		2013-15	PATS +12V	C252	Черный	04	01	Фиолетовый/Оранжевый	(+)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный/Белый	(-)	На замке зажигания
			TX	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
	Transit	2015-16	RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
	manan	2015-16	PATS +12V	C252	Черный	04	01	Жёлтый/Фиолетовый	(+)	На замке зажигания
			Macca	C252	Черный	04	02	Черный/Белый	[-]	На замке зажигания
z		2011-15	TX	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
SOL	МКХ		RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
LING		2011-13	PATS +12V	C252	Черный	04	01	Фиолетовый/Оранжевый	(+)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	(-)	На замке зажигания







MAPKA	модель	год выпуска	вывод Разъёма	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЪЁМА	цвет разъёма	КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА	номер контакта	цвет провода	Полярность	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
		2013-15	ТХ	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
	C-Max		RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	(-)	На замке зажигания
		2013-16	TX	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
	Escape		RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	(-)	На замке зажигания
	Focus	2012-15	ТХ	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
0R			RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
"			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	(-)	На замке зажигания
		2014-16	TX	C252	Черный	04	03	Желтый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
	Fiesta		RX	C252	Черный	04	04	Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			Масса	C252	Черный	04	02	Черный	(-)	На замке зажигания
	Transit connect	2014-15	ТХ	C252	Черный	04	03	Желтый/Оранжевый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			RX	C252	Черный	04	04	Фиолетовый/Серый	(Цифровые данные)	На замке зажигания
			Macca	C252	Черный	04	02	Черный	(-)	На замке зажигания









ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ IDATALINK!!! ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ИЛИ СЛУЖБУ ТЕХПОДДЕРЖКИ IDATALINK ПО БЕСПЛАТНОМУ ТЕЛЕФОНУ **8-800-333-02-82**















Подсоедините остальные разъемы.

Повторите процедуру обучения модуля.



Отсоедините все разъемы от модуля, за исключением питающего.





Отсоедините питающий разъем.





Удерживая кнопку программирования, подсоедините питающий разъём.



Отпустите кнопку программирования, когда индикатор начнет часто мигать красным.

05



06

Сброс данных завершен.

Несоблюдение порядка проведения процедуры сброса данных может привести к возникновению кодов неисправностей и свечению индикатора «CHECK ENGINE».