

# QUICK START GUIDE

*SOFTWARE UPDATES REQUIRED  
PRIOR TO INSTALLATION*

Your iDatastart remote has an internal rechargeable battery. It's powered down during shipping to conserve the battery. Follow the instructions below to turn ON or OFF the remote and to fully charge the battery.

## **Power ON the remote**

Press and hold the 'F' button for 8 seconds to turn ON the remote.

## **Power OFF the remote**

Press and hold the 'F' button for 3 seconds to enter the MENU, scroll and select the 'Power Down' option then press and hold until the remote shuts OFF.

## **Charge the remote battery**

Connect the remote to a power source (sold separately) using a micro-USB cable. Charge time is approximately 2 hours.

# GUIDE DE DÉMARRAGE

*MISE À JOUR DES LOGICIELS REQUISE  
AVANT L'INSTALLATION*

Votre télécommande iDatastart possède une batterie interne rechargeable. Elle est éteinte durant le transport pour préserver la batterie. Suivre les instructions ci-dessous pour allumer ou éteindre la télécommande et recharger la batterie.

## **Allumer la télécommande**

Appuyer et tenir le bouton 'F' pendant 8 secondes pour allumer la télécommande.

## **Éteindre la télécommande**

Appuyer et tenir le bouton 'F' pendant 3 secondes pour entrer dans le MENU, faire défiler et sélectionner l'option 'Éteindre' puis appuyer et tenir jusqu'à ce que la télécommande s'éteigne.

## **Recharger la batterie de la télécommande**

Connecter la télécommande à une source d'alimentation (vendue séparément) en utilisant un câble micro-USB. Le temps de recharge est d'environ 2 heures.

## SOFTWARE UPDATES REQUIRED

Prior to installation, your iDataStart remote control and antenna must be flashed with the latest software via the Weblink Desktop application. To access Weblink, follow the steps below:

- 1 Install the Weblink Desktop application (PC or Mac)**  
Go to [www.weblinkupdater.com](http://www.weblinkupdater.com), create an account and download the Weblink Desktop application for PC or Mac.
- 2 Update the remote**  
While holding down the 'F' button, connect the remote to your PC or Mac using a micro-USB cable. Your remote will display 'Weblink Mode'. Launch the Weblink Desktop application and follow the onscreen instructions to update your remote to the latest software, then **disconnect** your micro-USB cable from your PC or Mac.
- 3 Update the antenna**  
Connect the antenna to your PC or Mac using a Weblink compatible cable such as the Weblink USB or Weblink HUB (sold separately). Launch the Weblink Desktop application and follow the onscreen instructions to update your antenna to the latest software.
- 4 Proceed to in-vehicle installation**  
Follow the steps in your install guide and complete the installation. ADS recommends having your iDataStart system installed by an Authorized Dealer.

TECHNICAL SUPPORT: 866.427.2999 / [WWW.WEBLINKUPDATER.COM](http://WWW.WEBLINKUPDATER.COM)

## MISE À JOUR DES LOGICIELS REQUISE

Avant l'installation, votre télécommande et votre antenne iDataStart doivent être actualisées avec les derniers logiciels via l'application Weblink Desktop. Pour accéder à Weblink, suivre les étapes ci-dessous :

- 1 Installer l'application Weblink Desktop (PC ou Mac)**  
Aller au [www.weblinkupdater.com](http://www.weblinkupdater.com), créer un compte et télécharger l'application Weblink Desktop pour PC ou Mac.
- 2 Mettre à jour la télécommande**  
Tout en appuyant sur le bouton 'F', connecter la télécommande à votre PC ou Mac en utilisant un câble micro-USB. Votre télécommande affichera 'Weblink Mode'. Lancer l'application Weblink Desktop et suivre les instructions à l'écran pour mettre à jour votre télécommande avec le logiciel le plus récent, puis **déconnecter** votre câble micro-USB de votre PC ou Mac.
- 3 Mettre à jour l'antenne**  
Connecter l'antenne à votre PC ou Mac à l'aide d'un câble compatible Weblink tel que le Weblink USB ou le Weblink HUB (vendus séparément). Lancer l'application Weblink Desktop et suivre les instructions à l'écran pour mettre à jour votre antenne avec le logiciel le plus récent.
- 4 Procéder à l'installation dans le véhicule**  
Suivre les étapes de votre guide d'installation et compléter l'installation. ADS recommande de faire installer votre système iDataStart par un détaillant autorisé.

SOUTIEN TECHNIQUE: 866.427.2999 / [WWW.WEBLINKUPDATER.COM](http://WWW.WEBLINKUPDATER.COM)